



Beschreibung:

1. **Anschlußklemmen**
Klemme L/N: 230V/50Hz Netzanschluß
2. **Kurzschlußanzeige** (LED rot)
Leuchtet bei Kurzschluß / Überlast des Nebenstrangs
3. **Betriebsanzeige Nebenstrang** (LED grün)
Spannung durch den BKV-100 am Nebenstrang vorhanden
4. **Anschlußklemmen Nebenstrang**
Klemme a/b: ELCOM i2-BUS Nebenstrang
5. **Anschlußklemmen Hauptstrang**
Klemme a/b: ELCOM i2-BUS Hauptstrang
6. **Betriebsanzeige Hauptstrang** (LED grün)
Spannung am Hauptstrang vorhanden (Anschluss korrekt)
Der BKV-100 versorgt **nicht** den Hauptstrang. Dafür wird eine BSV-100 benötigt.
7. **Anzeige Koppler aktiv** (LED rot)
Blinkt bei Datenverkehr
Leuchtet bei Kopplung von Haupt- und Nebenstrang

Platzbedarf im Verteiler: 9 Einheiten