IP System-Komponenten







CBS-300 IP MultiViewer-Software

Bedienanleitung zu Version 2.1.6



Inhalt

Einführung	Seite 2
Installation der Software	Seite 3
Einstellungen im IP-Türlautsprecher-Modul LBM-300	Seite 4
Einstellungen im IP-Kameramodul CBM-300	Seite 5
Konfiguration der MultiViewer-Software	Seite 6 - 11
Bedienung der MultiViewer-Software	Seite 12 - 14
Fehlerbehebung	Seite 15

Hinweis

Diese Anleitung beschreibt die Konfiguration und Bedienung der MultiViewer-Software. Für einen einwandfreien Betrieb sind auch Einstellungen in Kameramodul CBM-300 und IP-Türlautsprecher-Modul LBM-300 notwendig. Detaillierte Hinweise zu Einstellung und Konfiguration dieser Geräte finden Sie in unserem IP Systemhandbuch. Dieses steht unter http://download. elcom.de im Bereich Technische Dokumente / Systemhandbücher für Sie zum Download bereit.

IP System-Handbuch 2013 • für alle IP/SIP Komponenten	AUDIO IP VIDEO
	ELCOML Kommunikation und Sicherheit

Bitte beachten:

Benutzen Sie für Konfiguration und Einstellung der Hardware-Module das aktuelle IP System-Handbuch.

http://download.elcom.de

Technische Hotline

Unsere technische Hotline steht Ihnen unter den folgenden Nummern zur Verfügung: Telefon: +49 7132 4869 - 555 Telefax: +49 7132 4869 - 556 Email: hotline@elcom.de



Über die MultiViewer-Software, Systemvoraussetzungen

Kamera	Sprechstell	e Videobild	Syst	em	
CP-CAM-M	odul				
Modul-Nam	ie	Haupteingang		IP-Adresse (URL)	192.168.255.200
Benutzerna	ame	admin		Passwort	••••
Statusport	(Senden)	5000		Steuerport (Empf.)	4005
Kamera-Ty	р	ELCOM CBM-300	•		
Pop-up d	lurch CP-C/	AM IO-Interface	Steu	er-Parameter	
icht	taktiv		Tür	öffnen l	Licht einschalten
© IO.1			keir	n 🔻	kein 🔻
IO.2			Dau	er 2 [s] [Dauer 20 [s]
CAM entferr	nen	CAM hinzufügen			Bild speich

Bei der ELCOM MultiViewer-Software handelt es sich um ein Computer-Programm für MS-Windows kompatible Desktop-Betriebssysteme. Die Software ermöglicht es Ihnen, das Videobild des IP-Kameramoduls CBM-300 in Kombination mit dem IP-Türlautsprecher-Modul LBM-300 auf dem PC-Bildschirm anzuzeigen. Unterstützt werden eine fast unbegrenzte Anzahl an Kameras und die Ansteuerung der in den Türlautsprecher-Modulen integrierten Schaltrelais.

Die Software eignet sich hervorragend für den Betrieb in Kombination mit IP-Hardware-Telefonen oder SIP-Software-Clients. Eine individuelle Konfiguration auf die geforderten Gegebenheiten und die komfortable Bedienung macht die Software zu einem flexiblen und wertvollen Tool für den professionellen Einsatz. Insbesondere große Anlagen mit vielen Eingängen lassen sich so hervorragend überwachen und verwalten.

D

Durch

Betriebssystem:	MS Windows XP, Vista, 7 (32 & 64bit)
Prozessorleistung:	2 GHz
Arbeitsspeicher:	1 GB
Bildschirmauflösung:	abhängig von Anzahl der angezeigten Videobilder/-auflösung (empf. 1280 x 960)
Netzwerkschnittstelle:	abhängig von der Anzahl der zu empfangenden Kamerastreams (empf. 1 Gigabit)

Installation der Software

Sie erhalten die IP-CAM MultiViewer Software als ZIP-Archiv. Dieses beinhaltet die Installationsdatei und ein PDF-Dokument mit dieser Inbetriebnahme-Anleitung. Diese Datei muss entpackt werden. Neuere Windows-Versionen (Vista/7) beherrschen dies von Hause aus. Alternativ können Sie auch eine Packer-Software wie 7-Zip (www.7-zip.org) benutzen. Entpacken Sie dieses Archiv an einen beliebigen Ort auf Ihrem Computer und starten Sie das Programm "ELCOM_CBS-300_2.1.6_Setup.exe". Folgen Sie nun den angezeigten Installationsanweisungen.

Setup - CAM MultiViewe

Startmenü-Ordner auswählen Wo soll das Setup die Programm-Verknüpfun

ELCOM_CBS+300_Multiviewer

Das Setup wird die Programm-Verknüpfin erstellen.



Das gelieferte ZIP-Archiv und die darin enthaltenen Dateien. Starten Sie das Programm, EL-COM_CBS-300_2.1. 6_Setup.exe" Beenden Sie alle weiteren laufenden Programme und Anwendung. Folgen Sie nun den Installationsanweisungen. Sie werden zur Festlegung eines Installationsortes und der Eingabe eines Ordner-Namens im Startmenü aufgefordert. Im Zweifel belassen Sie alles bei

den voreingestellten Angaben.

Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren. Klicken Sie auf "Durchsuchen", falls Sie einen anderen Ordner auswählen möchten.



Sie finden das Programm nun unter dem angegebenen Ordner im Windows-Startmenü.

3





Einstellungen im IP-Türsprechmodul LBM-300

Für eine automatische Anzeige des Kamerabilds (Auto-Popup) muss am IP-Türsprechmodul LBM-300 ein Aktivitätsstatus abgefragt werden. Dies erfolgt über eine permanente Abfrage des im Türsprechmodul angegebenen Statusports. Um mit der MultiViewer-Software die im IP-Türsprechmodul integrierten Relais (Türöffnen, Licht etc.) zu bedienen wird über den Fernsteuerport zugegriffen. Die folgenden Angaben sind werkseitig voreingestellt:

Menü im IP-Türsprechmodul:	Einstellung Hardware > Status / Fernsteuerung
Authentifizierungscode:	1234
Einstellung Statusport:	8112
Einstellung Status:	auf "An" stellen
Einstellung Fernsteuerport:	8113
Einstellung Fernsteuerung:	auf "An" stellen

<- Zurück Audio	Status / Fernsteuerung	3	
System Gespräch	Authentifizierungscode	[0123456789#*]	1234
Status / Fernsteuerung	IP-Adresse	[Broadcast: 255.255.255.255]	255.255.255.255
	Statusport (Senden)	[102565534]	8112
	Fernsteuerport (Empfangen)	[102565534]	8113
	Status		An 🗸
	Fernsteuerung		An 🗸
	SIP - NOTIFY	l	
	URL zur Snom-XML Datei	[z.B. 192.168.1.x/snom.cgi]	

In den CBS-300 MultiViewer-Einstellungen für das IP-Türsprechmodul muss ein Authentifizierungscode eingegeben werden. Dieser ist in diesem Menüfeld festzulegen. Die vorhandene Werkseinstellung lautet "1234".

Die hier voreingestellten Ports für Status und Fernsteuerung sind derzeit in der MultiViewer-Software fest eingestellt und müssen, falls abweichend, im IP-Türsprechmodul so übernommen werden. Für eine Nutzung der Status- und Fernsteuerfunktion stellen Sie hier bitte die jeweiligen Punkte auf "An" und speichern die Angaben ab. Die MultiViewer-Funktionen "Auto-Popup des Videobildes" sowie "Tür öffnen" und "Licht einschalten" können nun genutzt werden.



CAM MultiViewer

Einstellungen im IP-Kameramodul CBM-300

Damit das Videobild des IP-Kameramoduls CBM-300 von der MultiViewer-Software angezeigt werden kann, ist entweder eine Deaktivierung der "Authentifizierung für Video-/Bildbetrachtung" oder die Angabe von entsprechenden Zugangsberechtigungen notwendig. Die folgenden Angaben sind werkseitig voreingestellt:

Menü für Authentifizierung:	
Standard-Einstellung:	

Einstellungen > Netzwerk > System An

Menü für Benutzer: Standard-Benutzer (Admin):

Benutzerverwaltung Benutzername: admin Passwort: 1234

<- 2010CK	System	
Allgemein		
Netzwerk	Authentifizierung für Bild- /Videobetrachtung	O Aus O An
Kamera		
	Automat. Erkennung	Antwort auf Broadcast
		🖾 Kameranamen zyklisch senden

Sind für das Betrachten des Kamera-Videobilds keine Zugriffsbeschränkungen nötig, dann stellen Sie den Punkt "Authentifizierung für Bild/Videobetrachtung" auf "Aus". In den Einstellungen der MultiViewer-Software sind nun keine Benutzerangabe und Passwort notwendig. Die Videobild-Anzeige ist nun allerdings auch über Eingabe der Kamera IP-Adresse eines Webbrowser ohne Angabe von Zugangsdaten möglich.

<- Zurück	Benutzerverwaltung	
	Aktion	Benutzer hinzufügen
		Benutzername
		Zugangsebene Keine Berechtigung (0)
		☑ Neues Passwort setzen
		Neues Passwort
		Neues Passwort wiederholen

In diesem Menü können die Benutzer des Kameramoduls verwaltet werden. Einem Benutzer können unterschiedliche Berechtigungen zugeordnet werden. Die Daten des werkseitig eingestellten Administrator-Benutzers lauten "admin", "1234".

Nähere Angaben zu den Einstellungsoptionen finden Sie im Handbuch zum IP-Kameramodul CBM-300.



Minimieren

Ma<u>x</u>imieren

<u>S</u>prache

Wiederherstellen

Aufruf der Konfigurations-Einstellungen

Nach dem Start des MultiViewer-Programms über das Startmenü erscheint das Programm-Icon im Tasktray-Menü. Das Programm ist nun aktiv. Um Einstellungen vorzunehmen gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor. Ein automatischer Start der MultiViewer-Software wird im Kapitel "Automatischer Start" erklärt.



Der Start des MultiViewers wird über das Startmenü vorgenommen. Ein Zugriff auf das Netzwerk ist zu erlauben.





0

Das aktive Programm wird über ein Icon im Tasktray-Menü angezeigt.

Mit einem Rechtsklick auf das Icon öffnet sich das Bedienmenü. Wählen Sie hier "Einstellungen" aus.

Verwaltung von Kameras

Sie haben mit der MultiViewer-Software die Möglichkeit verschiedene Kamera/Türsprechmodul-Szenarien abzubilden. Der häufigste Einsatz ist die Konstellation von 1 Kamera plus 1 zugeordnetes SIP-Türsprechmodul. Darüber hinaus ist es aber auch denkbar lediglich das Videobild einer Kamera/Videoserver abzurufen.

Ausgangsbasis des Konfigurations-Datensatzes ist immer eine Kamera-Definition. In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie wie zwischen Kamera-Definitionen umgeschaltet, neue Kamera-Definitionen angelegt oder entfernt werden. Sind mehrere Eingänge/Kameras im System abzurufen, dann legen Sie bitte zuerst die nötige Kamera-Anzahl an und bestätigen Sie mit "Übernehmen" und "OK". Danach nehmen Sie erst die einzelnen Konfigurationen vor.





Einstellung zur Kamera

Kamera Sprechste	alle Videobild S	vstem	
CP-CAM-Modul		ystem	
Modul-Name	Haupteingang	IP-Adresse (URL)	192.168.255.200
Benutzername	admin	Passwort	••••
Statusport (Senden)	5000	Steuerport (Empf.)	4005
Kamera-Typ	ELCOM CBM-300	•	
Pop-up durch CP-(CAM IO-Interface	Steuer-Parameter	
nicht aktiv	1	Für öffnen l	icht einschalten
IO.1	(kein 🔹	kein 🔻
IO.2	C	Dauer 2 [s] [Dauer 20 [s]
			Bild speich

Hinweis

Hier vorgenommene Einstellungen werden mit einem Klick auf den "Übernehmen" oder "Ok" - Button gespeichert. Bei Klick auf "Übernehmen" bleibt das Einstellungsmenü geöffnet, ein Klick auf "Ok" speichert die Einstellungen und schließt das Einstellungsmenü. Werden vorgenommen Änderungen nicht aktiv, dann starten Sie das Programm bitte neu.

Modul-Name

Hier wird ein Name für die Kamera vergeben. Idealerweise nennen Sie hier den Kamera-Standort, denn dieser Name wird im Videobild angezeigt. Bei mehreren Kameras ist das angezeigte Videobild so schnell zu identifizieren.

IP-Adresse

Geben Sie hier die IP-Adresse des Kameramoduls CBM-300 oder des AXIS-Geräts (siehe Kameratyp) an.

Benutzername / Passwort

Geben Sie hier den Benutzernamen (exakte Schreibweise) und das Passwort eines im Kameramodul oder AXIS-Geräts angelegten Benutzers (mind. Viewer-Berechtigungen) an. Ist im Kameramodul unter "Einstellungen/Netzwerk/System" der Punkt "Authentifizierung für Bild-/Videobetrachtung" auf "Aus" eingestellt, so ist hier keine Eingabe erforderlich.

Statusport (Senden), Fernsteuerport (Empfangen) - ACHTUNG: Betrifft die Port-Einstellung im IP-Kameramodul

Über diese Ports werden die Fernsteuer-Funktionen zu den IO-Schnittstellen gesendet oder empfangen. Die Angabe ist derzeit nicht abänderbar. Dieser Port ist in den IP-Kameras für die Fernsteuerung werksseitig eingestellt und muss bei einer Änderung wieder auf diesen Wert gesetzt werden.

Kameratyp

Die MultiViewer-Software unterstützt die ELCOM CBM-300 IP-Kamera und alle AXIS-Kameras/Server die einen MJPG-Stream anbieten. Bei Einsatz eines AXIS-Geräts, stellen Sie den Kameratyp auf den Eintrag "AXIS M1113" um.

Popup-Aktivierung

Die Aktivierung über IO-Ports ist für den Standardbetrieb nicht vorgesehen. Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die Einstellung kann auf "nicht aktiv" stehen bleiben.

Steuer-Parameter

Unter diesem Punkt kann das Verhalten der IO-Ports festgelegt werden. Die Nutzung der "Tür öffnen" und "Licht anschalten" Buttons im Bedienpanel der MultiViewer-Software für die IO-Ports der Kamera ist für den Standardbetrieb nicht vorgesehen. Sollten Sie spezielle Anforderungen haben, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Die Einstellung kann in beiden Fällen auf "kein" stehen bleiben.

CAM entfernen / hinzufügen

Über diese Buttons wird ein Kameraeintrag entfernt oder hinzugefügt.

Bild speichern

Derzeit ohne Funktion.



Einstellung zum IP-Türlautsprecher-Modul

	A CONTRACT OF A	oild S	vstem		
SIP-Modul			,		
Modul-Name	Haupteingar	ng	IP-Adresse		.92.168.255.21
Benutzername	admin		Authentifizieru	ngscode	••••
Statusport (Senden	8112		Fernsteuerpor	t (Empfangen)	8113
Pop-up bei Zielrufnu	ımmer 300				
Pop-up bei Zielrufnu	ımmer 300 Zielrufnummer	'n			
Pop-up bei Zielrufnu	ımmer 300 Zielrufnummer -Modul	m Steue	er-Parameter		
Pop-up bei Zielrufm Pop-up bei allen Pop-up durch SIP V Sprechstelle r	immer 300 Zielrufnummer Modul uft an	n Steue Tür ö	er-Parameter iffnen iffner Relais	Licht eins	schalten

Hinweis

Hier vorgenommene Einstellungen werden mit einem Klick auf den "Übernehmen" oder "Ok" - Button gespeichert. Bei Klick auf "Übernehmen" bleibt das Einstellungsmenü geöffnet, ein Klick auf "Ok" speichert die Einstellungen und schließt das Einstellungsmenü. Werden vorgenommen Änderungen nicht aktiv, dann starten Sie das Programm bitte neu.

Modul-Name

Hier wird ein Name für das IP-Türsprechmodul vergeben. Idealerweise nennen Sie hier den Türsprechmodul-Standort. Dies erleichtet Ihnen die Identifikation des Videobilds.

IP-Adresse

Geben Sie hier die IP-Adresse des IP-Türlautsprecher-Moduls LBM-300 an.

Benutzername / Authentifizierungscode

Für das IP-Türsprechmodul ist nur ein Benutzer vorgesehen. Diese lautet immer "admin". Bei Authentifizierungscode ist die Zahlenkombination anzugeben die im IP-Türsprechmodul festgelegt wurde (siehe Kapitel "Einstellungen im IP-Türsprechmodul LBM-300"). Die Werkseinstellung lautet: "1234".

Statusport (Senden)

Über diesen Port wird der Aktivitätsstatus des IP-Türsprechmoduls übertragen und dient der Popup-Aktivierung des Videobilds bei eingehendem Ruf oder Rufaufbau. Diese Angabe ist derzeit nicht abänderbar. Dieser Port ist in den IP-Türsprechmodulen für Statusmeldungen werkseitig eingestellt und muss bei einer Abweichung wieder auf diesen Wert gesetzt werden.

Fernsteuerport (Empfangen)

Über diesen Port werden die Fernsteuer-Funktionen (Bedienung der Relais) gesendet. Die Angabe ist derzeit nicht abänderbar. Dieser Port ist in den IP-Türsprechmodulen für die Fernsteuerung werkseitig eingestellt und muss bei einer Änderung wieder auf diesen Wert gesetzt werden.

Pop-up bei Zielrufnummer

Hier werden die Rufnummern eingetragen bei denen eine Auto-Popup-Anzeige (automatische Anzeige) des Videobilds erfolgen soll. Ist beispielsweise Klingeltaster 1 die Rufnummer 101 und Klingeltaster 2 die Rufnummer 102 zugeordnet und die Videobildanzeige soll nur bei Betätigung von Klingeltaster 1 erfolgen, dann wird hier 101 eingetragen. Bei einer Videobild-Anzeige mehrerer Rufziele sind diese mit einem Komma zu trennen. Soll das Videobild bei allen Rufzielen angezeigt werden, dann setzen Sie einen Haken bei "Pop-up bei allen Zielrufnummern". Diese Angaben betreffen die "Auto-Popup"-Funktion des Videobilds. Eine Aktivierung der Checkbox "Auto-Popup Alle" in den "Videobild"-Einstellungen ist ebenfalls erforderlich.

Pop-up durch SIP-Modul

Hier kann ausgewählt werden, ob das Videobild bei einem eingehenden Ruf, einem Anruf an der Türstation und während des Gesprächszustands angezeigt wird. Die Einstellung "Auto-Pop-up aktivieren" im Menü "Videobild" muss markiert sein. Wird von der Tür eine Rufgruppe gewählt und sollen einzelne Nebenstellen bei einem Anruf zur Tür automatisch ein Videobild angezeigt bekommen, dann sind die jeweiligen Nebenstellen-Nummern ebenfalls unter den Zielrufnummern einzutragen.

Steuer-Parameter

Hier wird die Belegung der "Tür öffnen" und "Beleuchtung Ein" Buttons im Bedienpanel der MultiViewer-Software eingestellt (siehe Kapitel "Das MultiViewer Bedienpanel"). Standardmäßig wird hier das Türöffnen-Relais (Relais 1) für "Tür öffnen" (Fortsetzung auf der nächsten Seite) ...



Einstellung zum IP-Türlautsprecher-Modul (Fortsetzung)

... und das Lichtrelais (Relais 2) für "Beleuchtung Ein" eingestellt. Die Relais lassen sich nun über diese Buttons schalten. Voraussetzung ist das die Option "Fernsteuerung" im IP-Türsprechmodul auf "An" gestellt und außerdem die Checkbox "Fernsteuerung freigeben (UDP-Tx)" im Einstellungsmenü "System" aktiviert wurde. (Nähere Details dazu in den Kapiteln "Einstellungen im IP-Türsprechmodul LBM-300" und "System - Allgemeine Einstellungen".

Wurden alle Einstellungen richtig vorgenommen, können die im IP-Türsprechmodul integrierten Relais über das rechts abgebildete Bedienpanel geschaltet werden.



Einstellung der Videobild-Anzeige

Vamora	- Corror	rhatalla	Videobild		untom				
Millera	spred	Instelle	videobiid	5	ystem				
Videobli	1-Anzeig	je		_					
Positio	1 (X,Y)	511		'	5/5			laranme	en ein
Größe	(B,H)	640		,	480		Schrif	tgröße	mittel
Reihe	ntolge fe	estlegen						_	
	Ka	amera		Sprec	hstelle	Posi	tion	-	
1 H	aupteir	ngang	Hau	oteing	ang	1		Ξ	Hoch
2 N	ebeneii	ngang	Neb	eneing	jang	2		*	ABC Runter
Alle	Au	ito-Pop-up Auto-Minir	o aktivierer nieren na	dh 5			[5]		
Pop	un im ei	nenen Fe	neter			rente Pon-	un-Fene	tor	
Videol	uld-Gröf	Be annass	en		gc	renter op	up i cha		
(ideo)	Frei	ic unposs	 Breit 	e	C	Höhe		5	Statistik
Reihe(n) 1			Spalt	e (n) 2			Vide	eobilder eir

Hinweis

Hier vorgenommene Einstellungen werden mit einem Klick auf den "Übernehmen" oder "Ok" - Button gespeichert. Bei Klick auf "Übernehmen" bleibt das Einstellungsmenü geöffnet, ein Klick auf "Ok" speichert die Einstellungen und schließt das Einstellungsmenü. Werden vorgenommen Änderungen nicht aktiv, dann starten Sie das Programm bitte neu.

Position (X,Y)

In diesen Eingabefeldern kann die Position des Videobild-Bereichs auf dem Desktop angegeben werden. Die einzugebenden Werte beziehen sich auf den Abstand in Bildschirm-Punkten von der linken oberen Ecke des Bildschirms zur linken oberen Videobild-Ecke.

Größe (B,H)

Diese Angabe definiert die Größe des gesamten angezeigten Videobildbereichs (Frame für alle Videobilder der einzelnen Kameras). Wird nur eine Kamera angezeigt oder die Einstellung Einzelbild-Anzeige festgelegt, empfiehlt sich hier der ...

... Wert der eingestellten Kamera-Auflösung (z.B. 640 x 480, 320 x 240, 160 x 120). Sollen mehrere Kamerabilder gleichzeitig angezeigt werden, muss hier eine Bildgröße angegeben werden die sich aus Kamera-Auflösung und Reihen/Spalten-Angabe ergibt. Beispiele dazu unter Punkt "Konfigurations-Beispiele für die Kamerabild-Anordnung".

Bildrahmen Ein

Ist diese Checkbox aktiviert, dann wird das angezeigte Videobild in einem Windows-Fensterrahmen angezeigt. Das Videobild kann nun verschoben und skaliert werden. Diese Funktion kann auch genutzt werden um Position und Größe bequem mit dem Mauszeiger einzustellen. Die unter den Punkten Position und Größe einzustellenden Werte werden automatisch angepasst.

Schriftgröße

Im Videobild wird der im Menü "Kamera" angegebene Kamera-Name angezeigt. Bei mehreren Kameras kann so die einzelne Videobild-Anzeige eindeutig identifiziert werden. Hier kann für den angezeigten Text eine kleine, mittlere oder große Schriftgröße eingestellt werden.

Auto-Popup aktivieren

Um eine automatische Anzeige des Videobild-Fensters bei einem Ruf einzustellen muss diese Funktion aktiviert werden. Das Videobild öffnet sich dann nur bei einer Rufaktivität und ist sonst nicht sichtbar. Um das Videobild der Kamera manuell anzuzeigen, lassen Sie diese Funktion deaktiviert.



Einstellung der Videobild-Anzeige

Auto-Minimieren

Soll das Videobild nach einer definierten Zeit automatisch minimiert werden, dann aktivieren Sie diese Funktion und stellen die gewünschte Zeit in Sekunden ein.

Pop-up im eigenen Fenster

Diese Möglichkeit ist für einen Einsatz bei mehreren Kameras vorgesehen. Ist diese Funktion aktiviert wird nur das Videobild der jeweils aktuell rufenden Tür angezeigt. Andernfalls werden immer die Bilder aller Kameras angezeigt.

Videobild-Größe anpassen

Mit dieser Einstellung können die einzelnen Videobilder der Kameras in den definierten Rahmen eingepasst werden. Die Einstellung "Frei" skaliert die Videobilder unabhängig vom Seitenverhältnis in den festgelegten Videobild-Bereich. Die Einstellungen "Breite" und "Höhe" skalieren die Bilder dementsprechend und behalten das Seitenverhältnis bei.

Reihe(n) / Spalte(n)

Hier wird definiert wie die einzelnen Kamerabilder bei mehreren Kameras angeordnet werden sollen. Die Größe der gesamten Zusammenstellung wird über den Menüpunkt "Größe (B,H)" festgelegt. Beispiele dazu finden Sie im nachfolgenden Text.

Videobilder ein / Videobilder aus

Schaltet eine Vorschau des Videobild-Bereichs zu Einstellungszwecken ein und wieder aus.

Statistik

In diesem Menü können Sie die Performance und Aktivität der einzelnen Kamera-Streams abfragen. Diese kann Ihnen dazu dienen die eingestellte Kamera-Auflösung und die daraus resultierende Netzwerk-Last zu bestimmen.

Konfigurations-Beispiele für die Kamerabild-Anordnung

Hier wird Ihnen der Zusammenhang der Einstellung von Größe(B,H) und Reihe(n) / Spalte(n) verdeutlicht. Angenommen wird eine Kameraauflösung von 320 x 240 Pixeln. Andere Auflösungen müssen entsprechend umgerechnet werden.



Ein Kamerabild Größe(B,H): 320x240, Reihe: 1, Spalte 1



Zwei Kamerabilder (quer) Größe(B,H): 640x240, Reihe: 1, Spalte 2





Vier Kamerabilder (quer) Größe(B,H): 1280x240, Reihe: 1, Spalte 4

Vier Kamerabilder (quadratisch) Größe(B,H): 640x480, Reihe: 2, Spalte 2

Achtung:

Die Größe(B,H) bezieht sich immer auf die sich aus der Bildzusammenstellung ergebenden Gesamtgröße. Bei nicht korrekten Angaben werden die Bilder verzerrt dargestellt.



System - Allgemeine Einstellungen

Aktuelle Kamera Haupt	teingang Sprechstelle = Haupteingang
Lizenzcode (3-10	Stellen)
	Lizenzieren
-Passwortschutz -	
Videobild schu	itzen Passwort einstellen
Einstellungen	schützen Passwort einstellen
V Fernsteuerung	freigeben (UDP-Tx)
Beschriftung Steuer	rtasten: Tür öffnen,Beleuchtung ein
Audio-Effekte	Ø

Hinweis

Hier vorgenommene Einstellungen werden mit einem Klick auf den "Übernehmen" oder "Ok" - Button gespeichert. Bei Klick auf "Übernehmen" bleibt das Einstellungsmenü geöffnet, ein Klick auf "Ok" speichert die Einstellungen und schließt das Einstellungsmenü. Werden vorgenommen Änderungen nicht aktiv, dann starten Sie das Programm bitte neu.

Lizenzcode

Dieses Feld dient der Eingabe der erworbenen Lizenzcodes. Die MultiViewer-Software wird mit einer Basislizenz für eine Kamera ausgeliefert. Für jede weitere anzulegende Kamera wird ein weiterer Lizenzcode benötigt. Solange eine neu angelegte Kamera nicht lizensiert ist, wird das Kamerabild mit einem roten Balken versehen. Gehen Sie bei der Lizenzeingabe wie folgt vor:

Sollte sich im Eingabefeld Text (z.B. vorher eingegebene Lizenzcodes) befinden, so löschen Sie diesen. Geben Sie nun den Lizenzcode (Groß- und Kleinschreibung beachten) ein und klicken Sie auf "Lizensieren", klicken Sie danach auf "Übernehmen". Eine weitere Kamera ist nun freigeschaltet.

Passwortschutz

Derzeit ohne Funktion.

Fernsteuerung freigeben (UDP-Tx)

Mit der MultiViewer-Software ist es möglich Fernsteuerbefehle per UDP zu senden. Damit lassen sich die in den IP-Modulen integrierten Relais bedienen. Setzen Sie hier einen Haken wenn Sie Fernsteuer-Funktionen wie "Tür öffnen" und "Beleuchtung Ein" benutzen möchten.

Beschriftung Steuertasten

Wird das Türöffner- (Relais 1) oder Lichtrelais (Relais 2) für sonstige Schaltfunktionen verwendet, dann lässt sich über dieses Eingabefeld der jeweilige Button aussagekräftig beschriften. Zur Trennung der beiden Texte ist ein Komma zu verwenden.

Audio Effekte

Um einen Türruf bei automatischer Videobild-Anzeige akustisch zu signalisieren, kann hier eine abzuspielende Sounddatei (*.wav) angegeben werden. Geben Sie hier den Speicherpfad der Datei an und aktivieren Sie die Checkbox.

Bedienung und Anzeigemodi der Videobilder

Bedienfunktionen

Ein Rechts-Klick auf das Videobild vergrößert die Anzeige auf Vollbild-Darstellung. Ein erneuter Rechtsklick minimiert das Bild wieder auf die ursprüngliche Größe. Ein Klick mit der linken Maustaste öffnet das Bedienpanel mit weiteren Steuerfunktionen. Ein erneuter Links-Klick schließt das Panel wieder. Eine Beschreibung zu diesen Funktionen finden Sie auf der nächsten Seite.

Einzelbildanzeige (Normalmodus)

In der linken Abbildung wird der Normalmodus ohne Bildrahmen gezeigt. Die Videobildgröße und -position lässt sich im Betrieb nicht verändern und wird über die Angaben im Einstellungsmenü definiert. In der linken oberen Ecke wird der vergebene Kameraname zum aktuellen Videobild angezeigt.

Einzelbildanzeige (aktivierter Bildrahmen)

Die rechte Abbildung zeigt die Videobildanzeige mit aktiviertem Bildrahmen (Menü: Videobild). Das Videofenster kann in diesem Modus während des Betriebs beliebig auf dem Desktop verschoben und skaliert werden. In der linken oberen Ecke wird ebenfalls der vergebene Kameraname zum aktuellen Videobild angezeigt.

Mehrfachbildanzeige (Normal / Bildrahmen)

Die Abbildungen rechts zeigt Ihnen die gleichzeitige Videobild-Darstellung von mehreren Kameras. Das Verhalten ist wie bei der Einzelbild-Anzeige, die Konfiguration erfolgt wie unter "Konfigurations-Beispiele für Kamera-Anordnung" beschrieben. Zusätzlich wird bei einem Anruf eingeblendet, von welchem der Kamera zugeordneten IP-Türsprechmodul der aktuelle Anruf erfolgt. Bei vielen Kameras ist die Identifikation des richtigen Videobilds so sehr einfach.









CBS-300 CAM MultiViewer

Das MultiViewer-Bedienpanel



Videobild aktivieren und Bedienpanel aufrufen

Mit einem Links-Klick auf das jeweilige Videobild wird das Bedienpanel geöffnet. Hier haben Sie weitere Steuerfunktionen die sich auf das jeweils angeklickte Videobild und dem zugeordneten IP-Türsprechmodul beziehen. Bei mehreren Kamerabildern muss zweimal geklickt werden. Das erste Mal um das Videobild auszuwählen (erkennbar an dem kleinen Pfeil vor dem eingeblendeten Kamera-Namen), das zweite Mal um das Bedienpanel zu öffnen.

Tür öffnen

Mit diesem Button wird das Türöffner-Relais bedient. Dies muss in den MultiViewer-Einstellungen definiert sein. (Menü Sprechstelle, siehe "Einstellungen zum IP-Türlautsprecher-Modul")

Beleuchtung Ein

Hiermit wird das Lichtschalt-Relais bedient. Dies muss in den MultiViewer-Einstellungen definiert sein. (Menü Sprechstelle, siehe "Einstellungen zum IP-Türlautsprecher-Modul")

Stop Kamera / Start Kamera

Mit dieser Taste wird die Videobild-Anzeige der Kamera gestoppt oder wieder gestartet.

Vollbild / Alle Bilder

Bei dieser Option wird zwischen einer Vollbildanzeige des derzeit aktivierten Videobilds und der Anzeige aller Kamerabilder umgeschaltet.



Bedienmenü im Tasktray-Bereich

Die MultiViewer-Software ist nur im Tasktray-Bereich als ausgeführtes Programm sichtbar. Hier wird auch das Konfigurationsmenü aufgerufen und die Anwendung beendet.

Minimieren

Die angezeigten Videobilder werden geschlossen. Ist in der Konfiguration "Auto-Pop-up" eingestellt so öffnet sich das Videofenster bei einem Anruf wieder.

Maximieren

Die Videobilder werden in Vollbild-Größe angezeigt.

Wiederherstellen

Die Videobilder werden mit der konfigurierten Größe angezeigt.

Sprache

Hier kann die angezeigte Sprache der Software (Deutsch/Englisch) geändert werden.

Einstellungen

Über diesen Punkt gelangen Sie in die Konfiguration der MultiViewer-Software.

Beenden

Hiermit wird die Software dauerhaft beendet und ist nicht mehr aktiv.





MultiViewer-Software automatisch starten

Um die MultiViewer-Software beim Start des Systems automatisch zu starten, muss eine Verknüpfung des Programms in den Windows Autostart-Ordner gelegt werden.

Gehen Sie wie folgt vor

Suchen Sie das Programm-Icon in Ihrem Windows-Startmenü. Klicken Sie es dann mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im sich öffnenden Menü "Senden an" und danach "Desktop (Verknüpfung erstellen)". Es befindet sich nun eine Verknüpfung des Programms auf dem Desktop.

Gehen Sie erneut in das Startmenü und suchen Sie den Ordner "Autostart". Klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie im sich öffnenden Menü "Öffnen - Alle Benutzer". Ein Fenster des Autostart-Ordners öffnet sich nun. Schieben Sie jetzt die vorher angelegte CAM-Verknüpfung in das Autostart-Fenster.



ELCOM IP-CAM Multiviewe

ffdsho

Games

Google Chrom

Die Verknüpfung befindet sich nun im Autostart-Ordner und das Programm wird beim Systemstart automatisch mit gestartet.

Löschen

Umbenenne

Eigenschafter





Firewall-Meldung



Es ist möglich das Sie Ihnen nebenstehende Meldung "Die Windows-Firewall hat einige Funktionen dieses Programms blockiert." angezeigt bekommen. Wählen Sie "Zugriff zulassen" oder setzen Sie sich mit Ihrem Netzwerk-Administrator in Verbindung.

Konfigurationseinstellung zurücksetzen

Sollte das Programm mit unerwarteten Fehlern und Anzeigen reagieren, kann es notwendig sein die Konfiguration auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies geschieht indem Sie die Datei "CAM_MultiViewer.ini" löschen. Die Datei wird bei einem erneuten Start des Programms neu angelegt.

					J * 🛄
*	Name	Änderungsdatum	Тур	Größe	
	CAM_MultiViewer	16.06.2013 18:32	Konfigurationsein	2 KB	
	CAM_MultiViewer	16.06.2013 18:32	Textdokument	0 KB	
=					
	E	CAM_MultiViewer	Name Anderungsdatum CAM_MultiViewer 16.06.2013 18:32 CAM_MultiViewer 16.06.2013 18:32	Name Anderungsoatum 1yp CAM_MultiViewer 16.06.2013 18:32 Konfigurationsein CAM_MultiViewer 16.06.2013 18:32 Textdokument	Name Anderungsatum Typ Größe CAM_MultiViewer 16.06.2013 18:32 Konfigurationsein 2 KB CAM_MultiViewer 16.06.2013 18:32 Textdokument 0 KB

Die "CAM_MultiViewer.ini" finden Sie unter dem oben angezeigten Pfad. Eventuell ist der Ordner "AppData" ausgeblendet. Gehen Sie wie rechts gezeigt vor um ausgeblendete Dateien und Ordner anzuzeigen.





ELCOM.

ELCOM Kommunikation GmbH Zentrale

Gottfried-Leibniz-Str. 1 D-74172 Neckarsulm Fon: +49 (0)71 32 / 48 69 - 0 Fax: +49 (0)71 32 / 48 69 - 200 E-Mail: info@elcom.de

Niederlassung Bitterfeld

OT Friedersdorf Gewerbegebiet Vordere Aue D-06774 Muldestausee Fon: +49 (0)34 93 / 50 53 - 0 Fax: +49 (0)34 93 / 55 28 2 E-Mail: friedersdorf@elcom.de

www.elcom.de