



85241183



Jalousie-Taste B.7 alu, matt

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrung). Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

- Memory-Funktion zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position
- Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrung)
- LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige
- mit Status-LED für Memory- und Party-Funktion rot/orange
- mit Kontroll-LED für Aussperrung
- mit Aufdruck Symbol Pfeile
- mit Demontageschutz
- Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung.

Technische Merkmale

Nachlaufzeit, einstellbar	0...500 s
Jalousie-Laufzeit	2 min
Umschaltzeit bei Richtungswechsel	< 0,6 s
minimale Lamellen-Verstellzeit	≈ 250 ms
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck	> 0,4 s
Betriebstemperatur	-5...45 °C
Haupt-Designlinie	Berker S.1/B.3/B.7
Farbe	alu matt, lackiert
Werkstoff	Thermoplast