



BEKA GSM Wählergerätemodul für SMS und E-Mail

BEKA GSM Wählergerätemodul für die BEKA Funk-Zentrale RFZ050D zur Weiterleitung von SMS oder E-Mail für Störung-/Alarm- oder Statusreport an eingewiesenes Personal. Zur Weiterleitung für Inbetriebnahme- oder Wartungsprotokoll.

RFW066D