

Werkseinstellungen:

Schaltcode 1: **1 2 3**
Schaltcode 2: **4 5 6**
Schaltdauer 1: **3** Sek.
Schaltdauer 2: **3** Sek.
Mastercode: **7 8 9**

Aktuelle Einstellungen:

.....
.....
.....Sek.
.....Sek.
.....

Programmierung:

Hinweis:

Die Codes müssen so gewählt werden, dass diese eindeutig zuzuordnen sind.

(Nicht erlaubt: Code1=1234 Code2=123)

Wird kein Schaltcode programmiert (Codeprogrammierung wird ohne Eingabe eines Codes mit der Taste  beendet), kann der Schaltkontakt durch Drücken der Taste  aktiviert werden.

Zur Aktivierung des Umschaltbetriebs wird die Schaltdauer = 0 Sekunden eingestellt.

Durch Drücken der Taste  kann der aktuelle Vorgang abgebrochen werden.

Schaltcode 1:

- Taste  drücken und halten, zusätzlich Taste  drücken und 3 Sekunden halten, bis Signalton ertönt.
- Aktuellen Mastercode eingeben - Signalton ertönt.
- Taste  drücken - Signalton ertönt.
- Schaltcode eingeben und Taste  drücken - Signalton ertönt.

Schaltcode 2:

- Taste  drücken und halten, zusätzlich Taste  drücken und 3 Sekunden halten, bis Signalton ertönt.
- Aktuellen Mastercode eingeben - Signalton ertönt.
- Taste  drücken - Signalton ertönt.
- Schaltcode eingeben und Taste  drücken - Signalton ertönt.

Schaltdauer 1:

- Taste  drücken und halten, zusätzlich Taste  drücken und 3 Sekunden halten, bis Signalton ertönt.
- Aktueller Mastercode eingeben - Signalton ertönt.
- Taste  drücken - Signalton ertönt.
- Schaltdauer in Sek. (1-99 oder 0) eingeben und Taste  drücken - Signalton ertönt.

Schaltdauer 2:

- Taste  drücken und halten, zusätzlich Taste  drücken und 3 Sekunden halten, bis Signalton ertönt.
- Aktuellen Mastercode eingeben - Signalton ertönt.
- Taste  drücken - Signalton ertönt.
- Schaltdauer in Sek. (1-99 oder 0) eingeben und Taste  drücken - Signalton ertönt.

Mastercode:

- Taste  drücken und halten, zusätzlich Taste  drücken und 3 Sekunden halten, bis Signalton ertönt.
- Aktuellen Mastercode eingeben - Signalton ertönt.
- Taste  drücken - Signalton ertönt.
- Neuen Mastercode eingeben und Taste  drücken - Signalton ertönt.

Mastercode zurücksetzen:

Wurde der Mastercode vergessen, kann dieser auf die Werkseinstellung (789) zurückgesetzt werden.

- Spannungsversorgung abschalten.
- Gleichzeitig die Tasten  +  +  drücken und halten.
- Spannungsversorgung wieder einschalten - Signalton ertönt.